

8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen Bewaar de verpakking van de WE8. Deze biedt bescherming tijdens het transport.

Om de WE8 bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: het startscherm ("2/3") wordt weergegeven.



- ▶ Verwijder de melkslang uit de uitloop voor microschuim.
 - ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
 - ▶ Druk op de toets "Melk".
"Melk", er komt hete stoom uit de uitloop voor microschuim.
 - ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
 - ▶ Druk meermalen op de toets ">", tot "Melkhoeveelheid" / "60 sec." wordt weergegeven.
Er komt net zo lang stoom uit de uitloop voor microschuim tot het systeem leeg is.
"Waterreservoir vullen"
 - ▶ Druk op de toets Aan/Uit .
- Uw WE8 is uitgeschakeld.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.